

## 川崎市民プラザ 音響備品表

調整卓 (サブミキサー32ch)	ヤマハ MGP32X 入力 32ch (モノ×24 + ステレオ×4) 出力 ステレオアウト1系統、モノアウト1系統 グループアウト4系統、AUXアウト6系統
メインスピーカーシステム (プロセ・サイド) センター2系統 LR各1系統	スピーカー (プロセ) RAMSA WS-P164D × 2基 スピーカー (サイド) RAMSA WS-P194D × 2基、WS-P146WL × 2基 アンプ RAMSA WP9300 × 3台
可搬型スピーカー	ナショナル WS-3250 × 2台 (モニター用) BOSE 802 × 4台 (専用スタンド付) VOSS PS-S505 × 2台 (スタンド無し) BOSS ms-100A × 2台
アンプレック (舞台袖用可搬型)	アンプ RAMSA WP-1400B × 1台 イコライザー RAMSA WZ-AE32 × 2台 CD/MDデッキ ビクター XU-D400MkⅡ × 1台 (組込) *CD/MDは切替式の為同時使用不可 CDは3連装式
ワイヤレスマイク	ハンド Panasonic WX-4212C×2本 WX-4100 × 1本 WX-3100 × 1本 ピンマイク Panasonic WX-3300 × 4本 *使用周波数800MHz帯 B型 (11~14ch) 同時使用は4本まで
マイクロフォン (ダイナミック)	SHURE SM-58 × 7本 SHURE SM-57 × 2本 SONY F-720 × 1本 SONY F-VX500 × 1本
マイクロフォン (コンデンサー)	SONY C-35P × 5本 SONY C-38B × 7本 Audio Technica AT-871 × 3本 (バウンダリータイプ)
マイクスタンド	ストレート (高砂) MF-22T × 5本 (大) MF-18T × 4本 (中) MF-34T × 6本 (小三段) MS-28 × 2本 (卓上丸型) MS-10N × 4本 (卓上角型) ブーム (AKG) ST210タイプ × 7本 ST259タイプ × 5本
CDデッキ	VICTOR XL-V313 × 1台
MD-CDデッキ	TASCAM MD-CD1BMKⅢ × 1台
カセット・CDレコーダー	TEAC AD-RW950 × 1台
マルチケーブル	8ch (10m) × 1本 ボックス (オス・メス パラ) ⇄ 先バラ (オス) 16ch (30m) × 1本 ボックス (オス・メス パラ) ⇄ ボックス (オス)
エレベーターマイク装置	高砂製 1基 (舞台前方中央)
3点吊装置	山星製 1基

\*音響室での操作は出来ません。持込卓もしくは、サブミキサーを使用して下さい。

\*音響専用電源は有りません。照明用回路または、壁付き平行コンセントを使用して下さい。