舞台断面図

※
○　広場ステージ側使用
電　電動
手　綱元手引き